



## MODE D'EMPLOI

COMBINÉ CROQUE GAUFRES GRIL



CWG1F

## GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



*Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure*

## SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3. DONNEES TECHNIQUES	4
4. INFORMATION IMPORTANTES DE SECURITE	5
5. AVANT LA PREMIERE UTILISATION	8
6. UTILISATION	8
7. FAIRE UN CROQUE-MONSIEUR	8
8. ASTUCES POUR UN RESULTAT OPTIMALE	9
9. FAIRE DES GAUFRES	9
10. GRILLER	10
11. BULLETIN DE COMMANDE	11

## 1. CONDITION DE GARANTIE

### CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

**Conditions de garantie** (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

**A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE**

## 2. INFORMATION DE RÉCYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

## 3. DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	: CWG1F
TYPE	: LW-032N
VOLTAGE	: 220-240V
FREQUENCE	: 50Hz
PUISSANCE	: 750W

## **4. INFORMATION IMPORTANTES DE SECURITÉ**

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil.

1. N'utilisez l'appareil que pour les fins auxquelles il est destiné, comme décrit dans le manuel d'utilisation.
2. Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme :
3. Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
4. Dans les fermes.
5. Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
6. Dans les chambres d'hôtes ou similaires.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
9. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
10. Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants.
11. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparée.
12. Ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans

l'eau ou dans tout autre liquide.

13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger
14. Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit.
15. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'enlever ou d'ajouter un accessoire ou de nettoyer l'appareil.
16. Pour débrancher l'appareil retirer la fiche de la prise murale.
17. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
18. ATTENTION : SURFACE CHAUDE. Ne pas toucher les surfaces chaudes
19. Assurez-vous que l'appareil n'est pas relié au courant électrique et a suffisamment refroidi avant d'insérer des accessoires, de les retirer, de déplacer l'appareil ou de le nettoyer.
20. N'utilisez pas de fermetures qui ne sont pas recommandées par le fabricant de l'appareil. Les fermetures livrées avec l'appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation : laissez-les toujours refroidir avant de les toucher avec les mains.
21. N'utilisez que des objets en bois ou en plastique résistants à la chaleur pour placer ou retirer les aliments de l'appareil.
22. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

23. Ne pas laisser le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes, dont celle de la cuisinière.
24. Ne pas le placer sur/près d'un brûleur à gaz, d'un élément électrique chauffant ou dans un four chaud.
25. Toujours utiliser l'appareil sur une surface sèche, lisse et plane.
26. Ne pas utiliser d'agents abrasifs pour nettoyer l'appareil.
27. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation.
28. Lorsque l'appareil est en marche, s'assurer de laisser au moins 10 cm d'espace de chaque côté pour permettre à l'air de circuler librement. Ne jamais rien déposer sur l'appareil.
29. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut présenter des risques d'incendies, de chocs électriques ou de blessures corporelles et annulera la garantie.
30. Pour assurer une protection continue contre tout risque de choc électrique, ne brancher cet appareil qu'à des prises adéquatement mises à la terre.
31. L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.

**CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES  
POUR INFORMATION**

## 5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Ouvrez le couvercle en déverrouillant le capot de sécurité et en levant la poignée.
- Retirez toutes les plaques de cuisson pré-installées en appuyant sur le bouton débloquent des plaques supérieures et inférieures.
- Nettoyez précautionneusement toutes les plaques de cuisson à l'eau chaude en utilisant un peu de détergent, rincez-les, et faites-les sécher ou mettez-les dans le lave-vaisselle. Ne trempez pas le fond dans l'eau et ne l'exposez pas à l'eau.
- Quand vous utilisez un set de plaques de cuisson pour la première fois, appliquez une fine couche d'huile avec un essuie-tout sur les surfaces anti-adhérentes intérieures des plaques de cuisson pour les graisser. Si nécessaire, répétez cette opération plusieurs fois pour garantir le meilleur résultat anti-adhérent.

## 6. UTILISATION

- Choisissez le set de plaques de cuisson adapté à ce que vous souhaitez cuire. Reportez-vous ci-dessous pour le mode d'emploi de chaque set de plaques de cuisson. Installez les plaques de cuisson sélectionnées dans le couvercle et dans le fond jusqu'à entendre un clic.
- Remarque : le côté de la plaque de cuisson avec les deux pattes doit être à l'arrière de l'appareil, alors que la patte de fermeture argentée du milieu doit se trouver à l'avant. Appuyez fermement sur la patte de fermeture pour mettre en place la plaque de cuisson jusqu'à entendre un clic.
- Mise en marche : Branchez l'appareil ; le voyant orange de chauffe s'allume.
- Préchauffez toujours avec le couvercle fermé. Le voyant vert « prêt à l'utilisation » s'allumera quand l'appareil est entièrement préchauffé ; ceci prend environ 3-4 minutes.

## 7. FAIRE UN CROQUE-MONSIEUR

- Ouvrez le couvercle et posez un croque monsieur préparé sur la plaque du fond.
- Fermez le couvercle fermement avec le rabat de sécurité.
- Attention : un croque-monsieur trop rempli peut empêcher la fermeture du couvercle.
- Durant la cuisson, le voyant vert « prêt à l'utilisation » s'allumera de manière ininterrompue pour indiquer que les éléments chauffants conservent une température adaptée. La forme des plaques de cuisson assurent la bonne fermeture des bords du croque-monsieur pendant la cuisson. Tenez le couvercle fermé pendant la cuisson.



- Le croque-monsieur sera prêt en 4-5 minutes (ou plus, selon votre préférence personnelle). Déverrouillez le rabat de sécurité, ouvrez le couvercle et retirez le croque-monsieur avec un ustensile de cuisine en bois (une spatule par ex.) N'utilisez pas d'ustensile en métal pour ne pas abîmer la couche anti-adhérente.
- Fermez le couvercle pour conserver la température jusqu'à ce que vous soyez prêt à cuire d'autres croque-monsieur. Vous pouvez préparer les croque-monsieur suivants pendant que le premier est en train de cuire.
- Retirez la fiche électrique de la prise après l'utilisation.

## **8. ASTUCES POUR UN RÉSULTAT OPTIMALE**

- Préchauffez toujours avant l'utilisation. Enfoncez la fiche électrique dans la prise pendant que vous préparez les croque-monsieur.
- Si vous le souhaitez, remplissez les croque-monsieur avec de la salade, du persil, de la menthe, du cresson de fontaine, des demi-olives farcies, de l'oignon ou de la tomate.
- Saupoudrez légèrement les croque-monsieur avec du sucre pour les rendre plus croustillants, surtout si vous utilisez une garniture de fruits.

## **9. FAIRE DES GAUFRES**

- Ouvrez le couvercle et mettez la pâte à gaufres sur la plaque du fond.
- Fermez le couvercle mais ne verrouillez pas le rabat de sécurité.
- Durant la cuisson, le voyant vert « prêt à l'utilisation » s'allumera de manière ininterrompue pour indiquer que les éléments chauffants gardent une température adaptée.
- Vérifiez que le couvercle reste bien fermé durant la cuisson.
- La gaufre sera prête en 4-5 minutes (ou plus, selon votre préférence personnelle). Ouvrez le couvercle et retirez la gaufre de l'appareil à l'aide d'un ustensile de cuisine en bois (une spatule par ex.) N'utilisez pas d'ustensile en métal pour ne pas abîmer la couche anti-adhérente.
- Fermez le couvercle pour conserver la température jusqu'à ce que vous soyez prêt à cuire d'autres gaufres.
- Retirez la fiche électrique de la prise après l'utilisation.

## 10. GRILLER

- Ouvrez le couvercle et placez la viande ou les légumes sur la plaque de cuisson du fond.
- Fermez le couvercle mais ne verrouillez pas le rabat de sécurité.
- Pendant que vous grillez, le voyant vert « prêt à l'utilisation » s'allumera de manière ininterrompue pour indiquer que les éléments chauffants gardent une température adaptée.
- Tenez le couvercle fermé pendant que vous grillez. De temps à autre, vous pouvez tout à fait ouvrir pour retourner la viande ou les légumes pour les griller de la même façon des deux côtés.
- Ouvrez le couvercle aussitôt que la viande ou les légumes sont grillés à votre goût, et retirez-les de l'appareil avec un ustensile de cuisine en bois (une spatule par ex.). N'utilisez pas d'ustensile en métal pour ne pas abîmer la couche anti-adhérente.
- Retirez la fiche électrique de la prise après l'utilisation.

**BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES  
QUIGG-CWG1F COMBINÉ CROQUE GAUFRES GRILL**

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l'adresse suivante :

BENCO INTERNATIONAL  
DOMPEL 9  
2200 HERENTALS  
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200  
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
2 Plaques pour gaufres CWG1-W		3,00 €	
2 Plaques pour gril CWG1-G		3,00 €	
2 Plaques pour croques CWG1-S		3,00 €	
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL			

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

**Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO accompagné de votre cheque bancaire avec mention QUIGG-CWG1F + référence de l'article comme indiqué ci-dessus**

Données bancaires

IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068

SWIFT : NORDFRPP

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date + signature :



[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)

**CWG1F**